

AWAC バッテリキャニスタ蓋開け手順書

1) 概要

バッテリキャニスタが破裂し、キャニスタ蓋(ジュラコン製)のネジ部が割れ、吹き飛んだ事例があったため、より安全に作業していただく為の作業手順及び注意事項を記します。

バッテリキャニスタ内の電池を取り出すにあたり、以下の作業を行って下さい。

2) 作業前

バッテリキャニスタの蓋が飛び出す可能性がある為、絶対に蓋の飛び出し方向に身体を向けないようにしてください。

3) 準備

箱からキャニスタを取り出す際、内圧上昇により蓋が飛び出す可能性がある為、取り出す際、蓋に顔や人に向けない。



基本作業位置は、右図の通り。



4) 蓋を開ける

六角レンチとスパナ等で固定ネジを緩める。
3箇所のネジを全部緩める。

緩める際は、必ず六角レンチで固定し、
スパナで緩める。



ネジを指で押さえない。
3本のネジを緩めきるまで、
蓋飛び出し方向に体を置かない。



以 上