

MK-220の  
高機能版

ポータブル振動診断器  
MAINT E P R O®

# MK-220HG

インバーター電磁振動フィルタリング機能搭載！

インバーター制御された電動機の電磁振動をフィルタリング処理することにより軸受本来の振動値の測定が可能です。

リモート操作が可能！

Wi-Fi通信によりMK-220HG本体の画面をパソコンに表示してリモート操作ができます。又、測定データの送受信も可能です。本機能を用いればクレーンの様な移動体のリモート測定や診断技術者による遠隔地からのリモート測定が可能です。

振動の聴音！

ヘッドホ(オプション)を接続することにより振動を測定しながら軸受が発する音を聴くことが可能です。



振動・温度同時計測！

振動と温度を同時計測でき効率的な測定が可能です。

今なら！

本製品をお得にご購入頂ける

特価キャンペーン実施中！

2021年4月30日ご注文分までが対象です。

窓口営業時間：平日9:00-17:30（土日祝は休業）



JFE アドバンテック 株式会社

計測診断事業部



お問合せ先

電話…西宮 0798-66-1508 | 東京 03-5825-7362 | 名古屋 052-565-0070 | 九州 092-263-1671

<https://www.jfe-advantech.co.jp/products/setsubi-sindan.html>